

舞台道具

名称		数量	仕様
所作台		29台	909×3, 636×121
花道用所作台		2台	1, 212×2, 727×121
〃 変型		1台	1, 212×=2, 700×121
開帳場		1台	909×1, 212×121
〃		1台	750×909×121
化粧框		5本	L=3, 636
〃 変型		1本	L=1, 800
〃 〃		1本	L=1, 500
松羽目		1式	16, 362×5, 454
竹羽目		1式	7, 272×4, 545×2 (御幕他付属品一式付)
長座布団		6枚	545×3, 636 赤色
毛氈		8枚	1, 720×3, 636 赤色(フェルト1mm)
上敷		2枚	909×14, 544 黒緑
地絨		1枚	18, 000×12, 000 グレー色
しゃ幕		1枚	18, 000×8, 000 グレー色
金屏風		2双	2, 424×727×6曲 (中金箔平押し仕上げ)
鳥ノ子屏風		1双	2, 424×727×6曲 (鳥ノ子紙貼り仕上げ)
演台		1式	2, 100×900×1, 000(花台付)
司会者台		1台	700×500×1, 050
旗パネル		各1枚	1, 200×1, 800× 国旗/北海道旗/中標津町旗
平台	6×6	6台	1, 818×1, 818×121
	4×6	30台	1, 212×1, 818×121
	3×6	20台	909×1, 818×121
	2×6	20台	606×1, 818×121
	3×3	5台	909×909×121
	変型	2台	1, 212×=2, 100×121
	〃	2台	1, 212×=1, 100×121
箱馬		30個	303×333×182
〃		20個	303×515×182
開足	高足	6脚	1, 818×727
	〃	10脚	1, 212×727
	〃	10脚	909×727
	中足	6脚	1, 818×515
	〃	10脚	1, 212×515
	〃	10脚	909×515
木台		30脚	91×91×303