

名 称	数量	仕 様
所作台	29 台	909×3, 636×121
花道用所作台	2 台	1, 212×2, 727×121
” 変形	1 台	1, 212×=2, 700×121
開帳場	2 台	909×1, 212×121
化粧框	5 本	L=3, 636
化粧框 花道用	各 1 本	L=1, 800, L=1, 500
	1 式	16, 362×5, 454
竹羽目	1 式	7, 272×4, 545×2 (御幕地付属品一式付)
長座布団	6 枚	545×3, 636 赤色
大座布団	1 枚	750×800 紫
毛氈	8 枚	1, 720×3, 636 赤色(フェルト1mm)
上敷	2 枚	909×14, 544 黒緑
地絨	各 1 枚	18, 000×12, 000 グレー/黒
黒パンチ	6 本	1, 800×10, 800
紗幕	1 枚	18, 000×8, 000 グレー
金屏風	2 双	2, 424×727×6曲 (中金箔平押し仕上げ)
鳥ノ子屏風	1 双	2, 424×727×6曲 (鳥ノ子紙貼り仕上げ)
演台 (大)	1 台	2, 100×900×1, 000
” (中)	1 台	1, 200×500×1, 030
” (小)	1 台	900×480×1, 030
司会台	1 台	700×500×1, 050
花台 (大)	1 台	660×660×620
” (小)	1 台	550×550×770
看板台座	4 台	800×2730 大ホール
”	2 台	600×4090 小ホール
旗パネル	各 1 枚	1, 200×1, 800 国旗/北海道旗/中標津町旗
平台 6×6	6 台	1, 818×1, 818×121
” 4×6	30 台	1, 218×1, 818×121
” 3×6	20 台	909×1, 818×121
” 2×6	20 台	606×1, 818×121
” 3×3	5 台	909×909×121
変形	2 台	1, 212×=2, 100×121
”	2 台	1, 212×=1, 100×121
箱馬	30 個	303×333×182
”	20 個	303×515×182
開足 高足	6 脚	1, 818×727
”	10 脚	1, 212×727
”	10 脚	909×727
中足	7 脚	1, 818×515
”	10 脚	1, 212×515
”	10 脚	909×515
木台	30 脚	91×91×303
つかみ	94 個	
指揮者台	1 台	
指揮者用譜面台	1 台	
演奏者用譜面台	70 台	
譜面灯	70 台	
フルコンサートピアノ	1 台	YAMAHA
フルコンサートピアノ	1 台	Steinway&Song